

严鱼牌 SANE1 系列 NVMe SSD 硬盘盒用户手册

产品说明


- 1、SANE1 系列硬盘盒支持 M-Key 和 B&M-Key 的 M.2 NVMe SSD，不支持 B-Key M.2 SATA SSD。
- 2、由于硬盘盒体积小，可能会比其他 NVMe 硬盘盒热，但不会损坏 NVMe SSD（即使在 80 度情况下，大多数 SSD 也能正常工作）。
- 3、我们推荐使用功耗低于 4.5W 的 M.2 NVMe SSD。因为许多主板不支持超过 4.5W（5V/0.9A）的 USB 设备。

1 例如：部分用户表示，当装入西部数据 SN740 系列（1TB/6W，2TB/6.3W）2230 版本固态硬盘时，在部分电脑和手机上无法识别此硬盘盒。这一般是由于设备供电不足引起的。

包装清单

- 硬盘盒*1
- USB Type-A 转 Type-C 数据线*1
- USB Type-C 转 Type-C 数据线*1
- 0.5/0.7/1.0mm 导热贴*1
- 螺丝刀*1
- LOGO/空白贴纸*1

安装说明



- 1、选择合适厚度的导热贴，将导热贴两面离型膜撕去，贴在固态硬盘上。
- 2、将固态硬盘安装在硬盘盒中。
- 3、将盖子安装上，并用螺丝刀拧好螺丝。

▲备注：如果您使用的是全新固态硬盘，安装好后，请在 Windows 磁盘管理中格式化磁盘。否则在我的电脑当中看不到磁盘！

参数说明

- 型号：SANE1-2230
- 尺寸：39.9mm*26mm*11mm
- 接口：USB 3.2 Gen2 Type-C
- 读取速度：1000Mb/s
- 写入速度：1000Mb/s
- 主控：JMS583
- 质保：1 年全球联保*
- *质保需确保硬盘盒无人为损坏，进水等问题。