

严鱼牌 SANE1 系列 NVMe SSD 硬盘盒用户手册

产品说明

- 1、SANE1 系列硬盘盒支持 M-Key 和 B&M-Key 的 M.2 NVMe SSD，不支持 B-Key M.2 SATA SSD。
- 2、由于硬盘盒体积小，可能会比其他 NVMe 硬盘盒热，但不会损坏 NVMe SSD（即使在 80 度情况下，大多数 SSD 也能正常工作）。
- 3、我们推荐使用功耗低于 4.5W 的 M.2 NVMe SSD。因为许多主板不支持超过 4.5W（5V/0.9A）的 USB 设备。
- 4、新版 PCB 设计，改善了西部数据 SN740 等其他型号固态硬盘的兼容性。外壳增加了 LED 指示灯开孔。

❗ 例如：当设备 USB 接口供电不足时，可能会导致硬盘盒无法识别或读写时断开连接。这一般是由于设备供电不足引起的，遇到此类情况请使用外接供电的 USB HUB。

包装清单

硬盘盒*1

USB Type-A 转 Type-C 数据线*1


USB Type-C 转 Type-C 数据线*1

0.5/0.7/1.0mm 导热贴*1（耗材）

螺丝刀*1

LOGO/空白贴纸*1（耗材）

安装说明



- 1、选择合适厚度的导热贴，将导热贴两面离型膜撕去，贴在固态硬盘上。
- 2、将固态硬盘安装在硬盘盒中。
- 3、将盖子安装上，并用螺丝刀拧好螺丝。

⚠ 备注：如果您使用的是全新固态硬盘，安装好后，请在 Windows 磁盘管理中格式化磁盘。否则在我的电脑当中看不到磁盘！

参数说明

型号：SANE1-2230 V2

尺寸：39.9mm*26mm*11mm

接口：USB 3.2 Gen2 Type-C

读取速度：1000Mb/s

写入速度：1000Mb/s

主控：JMS583

质保：1 年全球联保*

*质保需确保硬盘盒无人为损坏，进水等问题。